

Obtenez des angles parfaits avec la bande armée

Matériel indispensable

- Couteau à enduire de 10-12 cm pour l'application initiale
- Couteau à enduire de 15-20 cm pour le lissage
- Spatule ou couteau d'angle pour le marouflage
- Papier abrasif grain fin (180 ou 220) pour la finition

Préparation avant pose

- Couper la bande armée à la hauteur de l'angle en prévoyant une légère marge
- Plier la bande en deux dans la longueur, en veillant à ce que la partie métallique soit orientée vers l'intérieur

Étapes de pose

- Appliquer une couche d'enduit à joint sur les deux faces de l'angle à l'aide du couteau de 10-12 cm
- Positionner la bande armée sur l'angle, côté métallique contre l'enduit
- Maroufler fermement de haut en bas pour faire adhérer la bande et chasser l'excès d'enduit
- Travailler du centre vers l'extérieur pour éviter les bulles d'air et noyer parfaitement la partie métallique

Finitions et conseils de pro

- Ne pas trop charger en enduit lors de la première passe pour éviter que la bande ne gondole ou ne se décolle
- Appliquer une seconde couche d'enduit plus large après séchage complet pour noyer les bords de la bande
- Effectuer un ponçage doux une fois l'enduit totalement sec pour obtenir une surface parfaitement plane avant peinture